




## Soporte

Si tiene alguna duda sobre la instalación o funcionamiento de este producto, por favor no dude en contactarnos.

## Opcionales

Si necesita de algún de los elementos que se tratan en esta guía como OPCIONALES:

- Fuente de alimentación 
- Bocina externa de mayor volumen de audio (interior/exterior) 
- Luz estroboscópica externa de mayor alcance (interior/exterior) 

Por favor no dude contactar con nosotros.







+34 695.44.38.91



soporte@tenlaps.com

Puede consultar el manual completo en [www.tenlaps.com/products-T-RELE](http://www.tenlaps.com/products-T-RELE)

## Instalación

- Inserte las 4 baterías AA en el compartimiento de las baterías.
- Conecte con el cable telefónico el T400 al puerto del T-RELE 
- Conecte el teléfono al puerto del T-RELE 
- (Opcional adicional) Conecte la fuente de alimentación al conector 
- (Opcional adicional) Conecte la bocina externa al conector 



**Conexión eléctrica :** El aparato está diseñado para funcionar sólo con suministro de 230V 50Hz. (Clasificación de "tensión peligrosa" según la norma EN60950). El aparato no contiene un interruptor integral de corriente. Para desconectar la corriente, desenchufe la fuente de alimentación. Al instalar el aparato, asegúrese de que el enchufe sea fácilmente accesible.

**Conexión telefónica :** Los voltajes presentes en la red de telecomunicaciones se clasifican como TNV-3 (Voltaje de red de telecomunicaciones) de acuerdo con la norma EN60950.

## Montaje en Pared

1. Taladre dos agujeros en horizontal, con 96 mm de distancia entre ellos, y dejar los tornillos de manera que sobresalgan de la pared unos 5 mm.



2. Cuelgue la base sobre los dos tornillos y tire de la base hacia abajo para que encaje en su sitio.

## Montaje en mesa

Si desea montar la unidad sobre una mesa, simplemente colóque el T-RELÉ sobre el soporte de la base y coloque el soporte de la base sobre la mesa.

## Cambio de baterías

El T-RELÉ requiere 4 baterías AA

1. Abra la tapa del compartimiento de la batería.
2. Inserte 4 baterías AA en el compartimiento de la batería.
3. Encaje la tapa del compartimiento de la batería en su lugar.

Nota: cuando parpadea el LED verde, es el momento de cambiar las baterías.



Mientras se cambian las baterías, desconecte todos los cables, tanto telefónicos como de fuente de alimentación

## Configuración de Alarma

### MODO DE ALARMA

Elija que tipo de aviso desea cuando se recibe una llamada:

0 : sin alarma.

⚡ : flash estroboscópico & alarma sonora

⚡ (O) : flash estroboscópico & bocina externa (si está conectado)

(O) : alarma sonora & bocina externa (si está conectado)

### CONTROL DE VOLUMEN

Ajuste el volumen del sonido de alarma o encendido/apagado.

### TIPO DE TONO

Ajusta el tono del sonido de la alarma.

